

KANTENAUSLEUCHTUNG

Welches Modul für welche Anwendung?

In dieser Tabelle können Sie über die Bautiefe des Rahmens

- den optimalen Modulabstand und
- das geeignete Modul

heraus finden.

Die Module werden jeweils gegenüberliegend im Rahmen montiert und der Mittelpunkt versetzt zur Gegenseite. Die Elementhöhe ist der Abstand zwischen den beiden gegenüberliegenden Modulseiten.

optimale Distanz zwischen den Modulen, mm

Maße in mm	Ellip-N-W (1,5 Watt - einzeln verwendbar)								Ellip-SN-W (3,0 Watt - einzeln verwendbar)									
Elementhöhe H	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Bautiefe BT																		
80	100	100	100	100	100	90	80											
100	120	120	140	140	140	130	120	100										
120	150	150	150	150	140	130	110	100	100									
140	150	150	150	150	130	120	110	100	90	90	80							
150	150	150	150	150	130	120	110	100	90	90	80	80						
170	150	150	150	140	130	120	110	100	90	80	80	70	70	70	60			
180	150	150	150	140	130	120	110	100	90	80	80	70	70	70	60	60		
200	150	150	150	130	120	110	100	90	90	80	80	70	70	70	60	60	60	
250	150	150	140	130	110	100	100	90	80	80	70	70	70	60	60	60	60	

Skizze zu den verwendeten Bezeichnungen und Anordnungen

